

V02345

ÉPONGE EN CELLULOSE



Description

L'éponge en cellulose est un outil de nettoyage composé d'un matériau poreux et doux. Elle est généralement utilisée pour le nettoyage des surfaces imperméables. Elle absorbe particulièrement bien l'eau et les solutions aqueuses.

Mode d'emploi

Utilisez-la avec de l'eau ordinaire ou encore avec un nettoyant ou un détergent au pH neutre pour le nettoyage de toutes les surfaces de plancher mentionnées ci-dessus. Asséchez l'éponge en l'essorant pour absorber l'humidité ou les liquides renversés.

Composition

Cette éponge est faite de fibres cellulosiques d'origine ligneuse. Très absorbante, pour un large éventail de travaux de nettoyage.

Caractéristiques/Avantages

Elle absorbe particulièrement bien l'eau et les solutions aqueuses.

Spécifications

Dimensions : 6,25" x 3,3"

Épaisseur : 0,85"

Couleur : jaune

Emballage

V02345 : 48/caisse

© 2018 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Reliable Brand et le logo Reliable Brand sont des marques de commerce de Veritiv Corporation ou de ses sociétés affiliées. Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Puisque les conditions ambiantes sont indépendantes de notre volonté, nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, à l'égard de ce produit s'il est utilisé d'une manière non conforme à l'information fournie aux présentes. WF 160156

04/18
RBFHPadTDSCAFR